

ALUHAUS

Sensor Dotyku - Instrukcja obsługi

Dane techniczne:				
Napięcie zasilania:		12DC		
Przebieżnik:		12V 1A(max)		
Zakres temperatur:		-20 do +50 stopni Celsjusza		
Włączenie sensora dotyku – trzymanie palcem sensora przez 30s (pierścień sensora zapali się) Wyłączenie sensora dotyku – trzymanie palcem sensora przez 30s (pierścień sensora zgaśnie)				
Konfiguracja sensora dotyku	Czas trwania dotyku	Sygnal sensora	Reakcja uchwytu	Przykładowe zastosowanie
1 1 1	1s nie dłużej niż 3s	Po rozpoznaniu palca- zgaśnięcie sensora	Na przewodzie sterującym (zielony) utrzymuje się potencjał dodatni – 3s	Sterowanie elktrozaczepem lub elektrozasuwnicą



OKNOPLAST Sp. z o.o.
Ochmanów 117, 32-003 Podłęże

Aluhaus Grupa Oknoplast
Ochmanów 121, 32-003 Podłęże
tel.: +48 12 279 74 50

info@aluhaus.com.pl
www.aluhaus.com.pl

Oknoplast Sp. z o.o. z siedzibą w Ochmanowie pod adresem: Ochmanów 117, 32-003 Podłęże, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000141430, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Sródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 678-00-38-167, Kapitał zakładowy: 105 000,00 złotych w całości opłacony, BDO: 000029788.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych otrzymanych/przekazanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Oknoplast Sp. z o.o. z siedzibą w Ochmanowie, Ochmanów 117, 32-003 Podłęże. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wynikającym z przedmiotu prowadzonej korespondencji, w tym związanych z obsługą Pani/Pana zapytania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych jest na www.oknoplast.com.pl/prywatnosc/klauzula-informacyjna-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych-w-celu-prowadzenia-korespondencji/